

Richtiger Einsatz von Feuerlöschgeräten

1. Flächen- und Objektbrände

Flächen- / Objektbrände von vorne und unten beginnend löschen. Dabei den Brand in Windrichtung angreifen.



2. Tropf- und Fließbrände

Tropf- und Fließbrände von oben nach unten löschen. Dabei den Brand in Windrichtung angreifen.



3. Wandbrände

Wandbrände von unten nach oben löschen. Dabei den Brand in Windrichtung angreifen.



4.

Wenn möglich mit ausreichend Feuerlöschern gleichzeitig und nicht nacheinander löschen. Achtung: Rückzündungen beachten.



5.

Nach Gebrauch den Löscher durch den JOCKEL-Fachhändler instandsetzen und einsatzbereit machen lassen. Erst dann den Löscher wieder an seinem Bestimmungsort aufstellen.

Wir nennen Ihnen gerne einen Brandschutzexperten in Ihrer Nähe.
www.jockel.de



JOCKEL®

Wir in Deutschland!

Feuerschutz Jockel
GmbH & Co. KG
Hersteller von
Feuerlöschgeräten
Großhändler für
Brandschutzartikel,
Schulungen
Jägerwald 28-30
42897 Remscheid
Tel.: +49 2191 9667-0
Fax: +49 2191 9667-54
info@jockel.de